

## NOTICE D'INSTALLATION PRISE DE BRANCHEMENT ACIER

<b>Réf</b>	1050-009	1050-023	1050-031
<b>NN</b>	82 10 309	82 10 323	82 10 331
<b>N° de fiche Grdf</b>	<b>SPBA 001</b>		

### OUTILS NÉCESSAIRES



**PE MÉCANIQUE**



**Clé plate:**  
32mm ; 41mm ; 65mm



**Clé BTR:**  
8mm

### NOTICE D'INSTALLATION



**A** Serrer en butée le bouchon laiton à l'aide de la clé BTR de 8 après soudure et refroidissement de l'ensemble.



**!** Pour le calibre 32, serrer en butée le bouchon laiton avec la clé spécifique à ce bouchon après soudure et refroidissement de l'ensemble.



**B** Remettre le joint en aluminium dans le bouchon puis visser à l'aide d'une clé plate\* jusqu'en butée



**C** Assembler le tube PE en respectant la procédure d'assemblage du raccord PE (Notice ci-jointe)

\*: Clé plate de 32 pour 1050-009, clé plate de 41 pour 1050-023 et clé plate de 65 pour 1050-031