

SERRAGE

Tableau d'utilisation des clés et couples de serrage à appliquer

CLÉ À FOURCHE	ÉCROU GAZ				ÉCROU COMPTEUR	
	FILETAGE AU PAS DU GAZ	COUPLE DE SERRAGE À APPLIQUER EN NM			FILETAGE AU PAS COMPTEUR	COUPLES DE SERRAGE À APPLIQUER
		JOINT PLAT GAZ EN ARAMIDE*	JOINT PLAT GAZ EN ÉLASTOMÈRE	JONCTION SPHÉRO- CONIQUE		
24	1/2" (15-21)	30 NM	25 NM	-	-	-
32	3/4" (20-27)	30 NM	25 NM	40 NM	-	-
36	-	-	-	-	N°20 6/20	30 NM
41	1" (26-34)	40 NM	25 NM	-	-	-
50	1" 1/4 (33-42)	60 NM	25 NM	60 NM	N°32 10/32	50 NM
55	1" 1/2 (40-49)	70 NM	25 NM	80 NM	-	-
65	-	-	-	-	N°40	100 NM
70	2" (50-60)	100 NM	40 NM	-	N°50	120 NM
75	2" 1/4 (60-70)	120 NM	50 NM	140 NM	-	-

*Fibre synthétique élastomère